

NORDMENDE

Zentralkundendienst

Service-Information

TU 1650 982.152 H

Technische Daten

Gerätetyp:

Tuner, 3 Wellenbereiche mit Synthesizer

Stromversorgung:

220 V/50 Hz

Leistungsaufnahme:

12 W

Wellenbereiche:

UKW: 87,5 - 108 MHz MW: 522 - 1611 kHz LW: 153 - 360 kHz

Empfindlichkeit:

UKW Mono: 0,8 μV UKW Stereo: 20 μV

Klirrfaktor:

UKW Mono: 0,1 % UKW Stereo: 0,2 %

Frequenzbereich:

20 Hz - 15 kHz

Übersprechen:

46 dB

Trennschärfe:

 $75~\mathrm{dB}\pm300~\mathrm{kHz}$

Signal/Rauschabstand:

65 dB

Abmessungen:

B: 440 mm H: 94 mm T: 308 mm

Gewicht:

2,8 kg

Technical data

Type of set:

3 band synthesizer tuner

Power supply:

220 V/50 Hz

Power consumption:

12 W

Wave Bands:

FM: 87,5 - 108 MHz MW: 522 - 1611 kHz LW: 153 - 360 kHz

Sensitivity:

FM mono: 0,8 μV FM stereo: 20 μV

Total harmonic distortion:

FM mono: 0,1 % FM stereo: 0,2 %

Frequency response:

20 Hz - 15 kHz

Stereo separation:

46 dB

Alternate channel selectivity:

 $75~\mathrm{dB}\pm300~\mathrm{kHz}$

Signal to noise ratio (weighted):

65 dB

Dimensions:

W:440 mm H: 94 mm D: 308 mm

Weight:

2,8 kg

Data technici

Tipo di apparecchio:

Radioricevitore 3 gamme d'onda con. Sintetizzatore

Alimentazione:

220 V/50 Hz

Consumo:

12 W

Gamme coperte:

Modulazione di frequenza (MF):

da 87,5 a 108 MHz

Onde medie (PO): da 522 à 1611 kHz Onde lunghe (GO): da 153 à 360 kHz

Sensibilità:

MF monoaurale: 0,8 μ V MF stereo: 20 μ V

Distorsione armonica totale:

MF monoaurale: 0,1 % MF stereo: 0,2 %

Banda passante:

da 20 a 15000 Hz

Diafonia:

46 dB

Selettività:

 $75~\mathrm{dB}\pm300~\mathrm{kHz}$

Rapporto segnale/disturbo (pesato):

65 dB

Dimensioni:

L: 440 mm A: 94 mm P: 308 mm

Peso:

2,8 kg

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten

These instructions are for service dealers only · Subject to modification

Questi dati ed istruzioni sono destinati esclusivamente al servizio assistenza clienti · Con riserva di modifiche

Abgleichanweisung Erforderliche Meßgeräte

- 1. AM/FM-Meßsender 2. Universal-Wobber 3. Oszilloskop 4. Outputmeter

AM: Meßsender über künstliche Antenne (400 Ohm und 200 pF in Reihe) anschließen.

Alignment Instructions Instruments required

- 1. Signal generator with dummy antenna 2. Sweep generator 3. Oscilloscope 4. Outputmeter

AM: Connect signal generator over a dummy antenne (400 Ohm and 200 pF in series).


Norme di taratura Strumentazione necessaria

- Generatore AM/FM
 Vobulatore universale
 Oscilloscopio
 Misuratore di uscita

AM: Collegare il trasmettitore di misura attraverso una antenna fittizia (400 Ohm e 200 pF in serie).

	Abgleich- folge/Step	AM-Abgleich / AM-alignment / Taratura AM Feldstärke der Eingangsspannung so klein halten, daß keine Schwundregelung einsetzt. RF-level below limiting function. / Livello RF inferiore alla soglia della limitazione.						
		Meßsender (30 % m Signal soure Generator Anschluß Connect to Collegamento	ce	Display	Meßgeräteanschluß Connecting point Presa per strumenti di misura	Abgleichpunkt (max. Output) Adjust Regolare		
ZF/IF	1	450 kHz ≙ CF 151	450 kHz	450 kHz	TP 6	F 151		
	2	TP 4 TP 5			TP 7	F 152		
Mittelwelle/AM/Onde mdie	3	- -	_	522 kHz	TP 8	L 152 Oszill. Spule Osccoil Bobina oscill.		
	4	-	· <u> </u>	1611 kHz	TP 7	CT 153 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
		Hinweis: Digitalvoltmeter mit L 152 bei 522 kHz auf 2,8 V und mit CT 153 bei 1611 kHz auf 22,0 V einstellen. Abgleich wiederholen. Notes: Adjust L 152 at 522 kHz for 2,8 V on the digital voltmeter and CT 153 sul voltmetro digitale e CT 153 at 1611 kHz for 22,0 V. Repeat the alignment. Ripetere le tarature.						
	5	Meßsender über Koppelschleife auf Antennenspule einstrahlen Signal gen. coupled by single	603 kHz	603 kHz	Tunerausgang Output terminal	L 154 MW (rechts) Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
	6		1404 kHz	1404 kHz		CT 151 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pro		
	7	turn coil to antenna Generatore accoppiato con una spina alla antenna	999 kHz 110 dBμV	999 kHz	Uscità tuner	SVR 151		
		Hinweis: Regler SVR 151 so einstellen, daß die Adjust control SVR 151 so that the Sth LED aufleuchtet. Sth LED illuminates. Avviso: Regolare il comando SVR 151 in modo che il 5. LED si illumini.						
Langewelle/LW/Onde Lunghe	8		_	153 kHz	TP 8	L 153 OszillSpule Osccoil Bobina oscill.		
	9	-	-	360 kHz	TP 7	CT 154 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
		Hinweis: Notes: Avviso: Digitalvoltmeter mit L 153 bei 153 kHz Adjust L 153 at 153 kHz for 2,7 V Regolare L 153 at 153 kHz per 2,7 V su auf 2,7 V und mit CT 154 bei 360 kHz on the digital voltmeter and CT 154 voltmetro digitale e CT 154 auf 22,0 V einstellen. at 360 kHz for 22,0 V. a 360 kHz per 22,0 V. Abgleich wiederholen. Repeat the alignment. Ripetere le tarature.						
Lang	10	Auf Ferritstab einstrahlen Radiate to ferrite	160 kHz	160 kHz	Tunerausgang	L 155 LW (links) Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
	11	rod Irradiare sulla antenna in ferrite	340 kHz	340 kHz	Output terminal Uscità tuner	CF 152 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre		

Abgleich- folge/Step	FM-Abgleich / FM-alignment / Allineamento FM							
	Meßsender/Signal source/S (22,5 kHz Hub Ri ca. 60 O Anschluß	mod.)	Display	Meßgeräteanschluß Connecting point Presa per strumenti di misura	Abgleichpunkt (auf max. Output) Adjust Regolare			
	Connect to Collegamento	Frequency Frequenza						
1	TP 9	10,7 MHz	Endbereich End of range Gamma finale	TP 10 TP 11	F 201			
2				TP 12 TP 11 ≊S-Kurve	F 202 Center			
3					F 203 Linearität			
	Hinweis: Durchlaßkurve auf Keramik abgleichen. Oszilloskop bei S-Kurven über Kondensator ansch	abgleich Con	Notes: the transmission curve ceramic filter centre, onect the oscilloscope of acitor for S-curve alignm	to the Allineare la curv sul centro del f ver a neare la curva S	iltro ceramico. Per alli-			
4	Durchlaßkurve auf Keramik abgleichen. Oszilloskop bei S-Kurven	abgleich Con	the transmission curve ceramic filter centre. nnect the oscilloscope ov	to the Allineare la curv sul centro del f ver a neare la curva S	va della banda passante iltro ceramico. Per alli- S, collegare un oscillos-			
4 5	Durchlaßkurve auf Keramik abgleichen. Oszilloskop bei S-Kurven	abgleich Con	the transmission curve ceramic filter centre. nnect the oscilloscope ov acitor for S-curve alignm	to the Allineare la cur sul centro del f ver a neare la curva s cent. copio attrave	va della banda passantiiltro ceramico. Per alli- S, collegare un oscillos rso un condensatore. L 106 Oszillator-Spule Osccoil Bobina oscill. CT 104 Oszillator-Trimmer Osctrimmer			
	Durchlaßkurve auf Keramik abgleichen. Oszilloskop bei S-Kurven	abgleich Con nließen. cap - 06 bei Adjust CT 104 bei the d stellen.	the transmission curve ceramic filter centre. nect the oscilloscope of acitor for S-curve alignm	Allineare la cur sul centro del fineare la curva sul centro del fineare la curva su copio attrave TP 14 TP 7 O V on Regolare L 10 sul voltmetr 108,0 M	va della banda passante iltro ceramico. Per alli- S, collegare un oscillos- rso un condensatore. L 106 Oszillator-Spule Osccoil Bobina oscill. CT 104 Oszillator-Trimmer			
	Durchlaßkurve auf Keramik abgleichen. Oszilloskop bei S-Kurven über Kondensator ansch — — Hinweis: Digitalvoltmeter mit L 1 87,5 MHz auf 3,0 V und mit 108,0 MHz auf 22,0 V ein	abgleich Con nließen. cap - 06 bei Adjust CT 104 bei the d stellen.	the transmission curve ceramic filter centre. nect the oscilloscope or acitor for S-curve alignm 87,5 MHz 108 MHz Note: t L 106 at 87,5 MHz for 3, ligital voltmeter and CT 1 108,0 MHz for 22,0 V.	Allineare la cur sul centro del fineare la curva sul centro del fineare la curva su copio attrave TP 14 TP 7 O V on Regolare L 10 sul voltmetr 108,0 M	A della banda passantilitro ceramico. Per allis, collegare un oscillos rso un condensatore. L 106 Oszillator-Spule Osccoil Bobina oscill. CT 104 Oszillator-Trimmer Osctrimmer Trimmer oscill. Avviso: 6 a 87,5 MHz per 3,0 V odigitale e CT 104 a			



FM-Muting

Muting-Schalter einschalten. Muting-Level-Schalter auf 2. 98-MHz-Signal (+26 dB μ V) über Antennenbuchse einspeisen. Mit SVR 202 Mutingschaltschwelle einstellen. Auf +36 dB μ V gehen, Muting-Level-Schalter auf 1 und mit SVR 203 Mutingschaltschwelle einstellen.

FM-Signalanzeige

98 MHz, +60-dB µV-Signal auf FM-Antennenbuchse einspeisen. Gerät auf 98 MHz stellen. Mit SVR 201 die 5. LED zum Aufleuchten bringen.

Decoderabgleich

Erforderliche Meßgeräte:

- 1. FM-Stereocoder
- 2. Frequenzzähler Re ≙ 1 MΩ
- 3. NF-Millivoltmeter
- Tiefpaßfilter fg = 1 kHz Hochpaßfilter fg = 10 kHz

VCO-Abgleich

Mode-Schalter auf "Stereo". 98-MHz-Signal (+66 dB μ V) auf Antenneneingang. Frequenzzähler an TP 3 und TP 13 (über 220 k Ω parallel). Mit SVR 302 auf 19 kHz \pm 30 Hz einstellen.

Abgleichübersprechdämpfung

Mode-Schalter auf "Stereo". Hi-Blend-Schalter auf "Aus".

Der weitere Abgleich muß über HF erfolgen. FM-Stereogenerator an die FM-Antennenbuchse anschließen. Empfänger auf die Frequenz des Stereogenerators einstellen (98 MHz, +66 dB µV). Millivoltmeter mit Filter an Tunerausgang anschließen. Norm-Multiplexsignal links einschalten. Mit Regler SVR 301 auf min Übersprechung zum rechten Kanal abgleichen (ebenso linken Kanal überprüfen und optimieren).

FM muting

Switch on the muting switch. Set the muting level switch to 2. Apply a 98 MHz signal (+ $26\,\text{dB}\,\mu\text{J}$) to the antenna socket. Adjust the muting switching threshold with SVR 202. Reset to +36 dB μV , set the muting switch to 1 and adjust the muting switching threshold with SVR 203.

FM signal indication

Apply a 98 MHz, $+60~\text{dB}\,\mu\text{V}$ signal to the antenna socket. Set the receiver to 98 MHz. With SVR 201 bring the 5th LED to illumination

Decoder alignment

Instruments required:

- 1. FM stereo coder
- 3. AF millivoltmeter
- 4. Lowpass filter fg = 1 kHz Highpass filter fg = 10 kHz

VCO alignment

Mode switch to "Stereo". Apply a 98 MHz signal (\pm 66 dB μ V) to antenna input. Frequency counter to TP 3 and TP 13 (over 220 k Ω in parallel). With SVR 302 adjust for 19 kHz \pm 30 Hz.

Alignment of cross-talk attenuation

Mode switch to "Stereo". Hi-Blend switch to "Off"

Further alignment must be carried out over RF. Connect the FM stereo generator to the FM antenna socket. Adjust the receiver to the frequency of the stereo generator (98 MHz, $+66~\text{dB}_{\mu}\text{V}$). Connect the millivoltmeter with filter to the tuner output. Switch in the left standard multiplex signal. Adjust control SVR 301 for min. cross-talk to the right channel (also check the left channel and adjust for optimum).

Muting FI

Azionare l'interruttore Muting. Portare l'interruttore del livello Muting in posizione 2. Introdurre un segnale 98 MHz ($\pm 26\,\mathrm{dB}_\mu\mathrm{V}$) attraverso la presa d'antenna. Regolare la soglia di commutazione Muting mediante SVR 202. Effettuare la regolazione per $\pm 36\,\mathrm{dB}_\mu\mathrm{V}$, portare l'interruttore del livello Muting in posizione 1 e regolare la soglia di commutazione Muting tramite SVR 203.

Indicazione segnale FI

Introdurre un segnale 98 MHz, $+60\,\text{dB}\,\mu\text{V}$ nella presa d'antenna Fl. Regolare l'apparecchio su 98 MHz. Portare a luccicare il 5. LED mediante SVR 201.

Taratura del decoder

Strumentazione necessaria:

- 1. Codificatore stereo FM
- 3. Millivoltmetro BF
- 4. Filtro passa basso f = 1 kHz, filtro passa alto = 10 kHz


Allineamento VCO


Portare l'interruttore Mode in posizione "Stereo". Introdurre un segnale 98 MHz ($+66~\text{dB}\,\mu\text{V}$) nell'entrata d'antenna. Collegare un contatore di frequenza a TP 3 e TP 13 (in parallelo sopra 220 k Ω). Regolare su 19 kHz \pm 30 Hz con SVR 302.

Allineamento smorzamento diafonia

Portare il commutatore Mode in posizione "Stereo", l'interruttore Hi-Blend in posizione "Aus" (spento).

L'allineamento ulteriore deve effettuarsi attraverso AF. Collegare un generatore stereo Fl alla presa d'antenna Fl. Regolare il ricevitore sulla frequenza del generatore stereo (98 MHz, +66 dB μ V). Collegare un millivoltmetro con filtro all'uscita del tuner. Inserire il segnale Multiplex sinistro. Regolare il comando SVR 301 in modo che lo smorzamento diafonia verso il canale destro sia al minimo. (Controllare anche il canale sinistro e regolarlo per l'ottimo.)







R39

R38


atore di frequenza






e Netzschalter ower switch erruttore di rete

1 2 3 4 5 Vcc Out 2 Out 1 GND fin






HiFi Tuner TU 1650

982.152 H

KD 187.443



NORDMENDE

HiFi Tuner TU 1650 982.152 H R304•-----

CNS-6

